



Come utilizzare le Waterball

1. La waterball dev'essere maneggiata con cura, mai utilizzarla da soli, ma sempre con assistenza di una seconda persona.
2. L'area di gonfiaggio e di percorso di camminata dev'essere pulita, liscia, senza sporgenze e priva di materiali che possano danneggiarla.
3. La persona all'interno della waterball dev'essere priva di scarpe, anelli, orecchini, cinture, oggetti e materiali rigidi o pungenti che possano causare danni interni e a se stessi, si può saltare all'interno della sfera per un massimo di 15 minuti.
4. Le maniglie devono essere usate solo per posizionamento, e maneggiate con cura, senza sforzare né tirare, giacché potrebbe spaccare il materiale.
5. La cerniera dev'essere sempre lubrificata, prima dell'uso e bisogna controllare se la cerniera è secca perché potrebbe aprirsi e rompersi, tirare la cerniera fino in fondo affinché sia chiusa completamente.
6. Prima del gonfiaggio, stendere la waterball, controllare la cerniera e posizionare il gonfiatore in modo che il motore non tocchi il materiale.
7. Il tempo di gonfiaggio è molto veloce, ma dipenderà della grandezza della sfera e il tipo di gonfiatore.
8. Attenzione! Non superare i 0,4 Bar di gonfiaggio, altrimenti la cerniera potrebbe aprirsi o potrebbe spaccarsi il materiale.
9. Dopo l'uso, ripulire e asciugare il materiale prima di piegare ed conservare.
10. Nel luogo in cui si conserva, non esporre a sbalzi di temperature, che non devono essere mai inferiori a 11 gradi affinché il materiale non si indurisca e non si spacchi. Non conservare in posti umidi.
11. Non superare i 75/80 kg di peso dentro della sfera.